

Cienījamais klients, paldies, ka iegādājāties mūsu produktu. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus, lai pārlicinātos, ka šis produkts tiek lietots droši un atbilstoši. Norādījumi arī palīdzēs izvairīties no nepareizas lietošanas vai bojājumiem. Novērst nekvalificētu ierīces lietošanu un vienmēr ievērojiet elektroierīču lietošanas principus. Glabājiet šos norādījumus drošā vietā.

### **Apraksts**

- barošanas avots: 230V AC • -20°C līdz +50°C • aizsardzības klase: IP44 (izmantošanai iekštelpām un ārpus telpām) • 8 gaismas režīmi (mirgošana, gaismas maiņa, aptumšošana utt.) • atmiņas funkcija - pēc ieslēgšanas tiek aktivizēts pēdējais izmantotais gaismas režīms
- taimeris 6h/18h - pēc 6h pēc ieslēgšanas tas automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas pēc 18h • izmantošanai iekštelpām un ārpus telpām

### **Brīdinājums**

1. Vispirms izpakojiet gaismekļus no kastes un pilnībā atritiniet, pirms pievienojat elektrības kontaktligzdai un ieslēdzat. Tas novērš pārmērīgu pārkaršanu un iespējamu ugunsgrēka izcelšanos.
2. Šie gaismekļi lietošanas laikā sakarst. Tāpēc nenovietojiet tos citu siltuma avotu tuvumā un nenosedziet tos.
3. Nelietojiet gaismekļus, ja tie ir jebkādā veidā ir bojāti, tostarp, ja vads ir bojāts vai, ja ir noticis īssavienojums vai augstsprieguma pārslodze.
4. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto strāvas adapteri. Nekad nepieslēdziet gaismekli vai kādu to daļu elektrotīklam vai kādam citam izstrādājumam.
5. Produkts atbilst IP44 aizsardzības klasei un ir piemērots lietošanai ārpus telpām
6. Lai notīrītu gaismekļus, izmantojiet mitru drānu un vienmēr vispirms atvienojiet to no elektrotīkla. Pirms gaismekļu lietošanas ļaujiet pilnībā tiem nožūt.
7. Neizjauciet elektroinstalāciju, jo tas var izraisīt īssavienojumu, aizdegšanos vai savainojumus.
8. Atvienojiet gaismekli no elektrotīkla, kad to nelietojat.
9. Šis produkts nav rotaļlieta! Sargājiet no bērniem.
10. Aizsargājiet vidi. Kad produkts vairs nav izmantojams, nododiet to paredzētajā savākšanas vietā. Neizmetiet kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem
11. Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie. Izvairieties no datoru un mājsaimniecības elektronikas tuvuma vai saskares ar tiem.

**Gaismas/mirgošanas režīmi:** Kombinēti, viļņveidīgi, secīgi, lēna iedegšanās, ātra mirgošana, lēna izdzišana, zibšņveida, vienmērīga ieslēgšanās. Režīmus pārslēdz ar vadības pogas palīdzību. Iestrādātā atmiņas mikroshēma nodrošina, ka pēdējais izmantotais režīms tiek aktivizēts pēc tam, kad gaismeklis tiek ieslēgts.

**Taimeris** automātiski ieslēdz un izslēdz gaismekli. Ieslēdziet to ilgi turot nospiestu pogu uz strāvas adaptera. Par aktivizētu taimeru signalizē pogas indikators. Taimeris darbojas šādi. Pēc aktivizēšanas gaismeklis darbojas ieslēgts sešas stundas. Tad gaismeklis izslēdzas uz astoņpadsmit stundām un šādā veidā visu laiku, līdz tiek ieslēgts taimeris.