

Cienījamais klients, paldies, ka iegādājāties mūsu produktu. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus, lai pārlicinātos, ka šis produkts tiek lietots droši un atbilstoši. Norādījumi arī palīdzēs izvairīties no nepareizas lietošanas vai bojājumiem. Novērst nekvalificētu ierīces lietošanu un vienmēr ievērojiet elektroierīču lietošanas principus. Glabājiet šos norādījumus drošā vietā.

### **Apraksts**

• barošanas avots: 230V AC • -20°C līdz +50°C • aizsardzības klase: IP44 (izmantošanai iekštelpām un ārpus telpām) • 1 gaismas režīm • izmantošanai iekštelpām un ārpus telpām

### **Brīdinājums**

1. Vispirms izpakojiet gaismekļus no kastes un pilnībā atritiniet, pirms pievienojat elektrības kontaktligzdai un ieslēdzat. Tas novērš pārmērīgu pārkaršanu un iespējamu ugunsgrēka izcelšanos.
2. Šie gaismekļi lietošanas laikā sakarst. Tāpēc nenovietojiet tos citu siltuma avotu tuvumā un nenosedziet tos.
3. Nelietojiet gaismekļus, ja tie ir jebkādā veidā ir bojāti, tostarp, ja vads ir bojāts vai, ja ir noticis īssavienojums vai augstsprieguma pārslodze.
4. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto strāvas adapteri. Nekad nepieslēdziet gaismekli vai kādu to daļu elektrotīklam vai kādam citam izstrādājumam.
5. Produkts atbilst IP44 aizsardzības klasei un ir piemērots lietošanai ārpus telpām
6. Lai notīrītu gaismekļus, izmantojiet mitru drānu un vienmēr vispirms atvienojiet to no elektrotīkla. Pirms gaismekļu lietošanas ļaujiet pilnībā tiem nožūt.
7. Neizjauciet elektroinstalāciju, jo tas var izraisīt īssavienojumu, aizdegšanos vai savainojumus.
8. Atvienojiet gaismekli no elektrotīkla, kad to nelietojat.
9. Šis produkts nav rotaļlieta! Sargājiet no bērniem.
10. Aizsargājiet vidi. Kad produkts vairs nav izmantojams, nododiet to paredzētajā savākšanas vietā. Neizmetiet kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem
11. Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie. Izvairieties no datoru un mājsaimniecības elektronikas tuvuma vai saskares ar tiem.